



Figure 1.

ENG

Inserting/Changing The Battery - To open the Battery Cap (C), slide a fingernail into the cavity. Insert 1 x LR03 (AAA) battery (not included) as per the diagram inside the battery cavity.

Operating Instructions

- 1) To release the blades into the correct position, hold the Slider Bars (A) on either side and push upwards.
- 2) To retract the blades, make sure the power is turned off. Line up the blades parallel with the body (Fig. 1) and gently push downwards.
- Retract the blades when not in use.

Burst Mode - Lightly press the Power Button (B) to engage the blades. Release the switch to stop rotation.

Continuous Mode - Firmly press the Power Button to lock the switch. Press again to turn off.

Warnings - Keep batteries out of reach of young children / If battery leakage occurs and comes into contact with the skin or eyes, wash out immediately with lots of water / Seek medical advice if you believe a battery has been swallowed / DO NOT allow children to fit batteries without adult supervision / Replace all batteries in a set at the same time / DO NOT mix new and old batteries or batteries of different types or brand / Ensure the Battery Cap is securely replaced / Rechargeable batteries are not to be charged under adult supervision / The supply terminals are not to be short circuited.

Battery Storage - Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects. Do not mix or jumble loose batteries / Never short circuit batteries i.e. do not connect the + and - terminals together / Remove batteries if equipment is not going to be used for extended periods of time / Store batteries in a well ventilated cool dry place away from direct sunlight.

Battery Disposal - Remove exhausted batteries promptly and dispose of at a waste battery collection facility / DO NOT put batteries in fire / NEVER puncture, crush, dent or dismantle batteries / DO NOT attempt to repair batteries by heating, charging or other means / Please keep these instructions for future reference.

Regulatory Notices, WEEE Notice

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheeled bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility.

Design Go is a member of an approved compliance scheme, Transform, to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

GER

Einlegen/Wechseln der Batterie - Den Deckel des Batteriefachs (C) mit dem Fingernagel öffnen (Vertiefung). 1 x LR03 (AAA)-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß Abbildung in das Batteriefach einlegen.

Betrieb

- 1) Um die Flügel in die richtige Position zu bringen, die Schieber (A) auf beiden Seiten nach oben drücken.
- 2) Beim Einklappen der Flügel muss der Strom ausgeschaltet sein. Die Flügel parallel zum Gehäuse ausrichten (Abb. 1) und vorsichtig nach unten drücken. Die Flügel einklappen, wenn der Ventilator nicht verwendet wird.

Burst-Modus - Leicht auf den Einschaltknopf (B) drücken, um die Flügel zu aktivieren. Den Schalter loslassen, um die Rotation zu stoppen.

Dauermodus - Fest auf den Einschaltknopf drücken, um den Schalter zu verriegeln. Erneut drücken, um das Gerät auszuschalten.

Warnhinweise - Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren / Wenn Batterien auslaufen und mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen / Beim Verschlucken von Batterien einen Arzt aufsuchen / Kinder dürfen Batterien NICHT ohne Aufsicht von Erwachsenen einlegen / Alle Batterien eines Satzes müssen gleichzeitig ausgetauscht werden / Neue und alte Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs oder unterschiedlicher Marken dürfen NICHT gemeinsam verwendet werden / Darauf achten, dass der Batteriedeckel sicher aufgesetzt ist / Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden / Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Aufbewahrung der Batterien - Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung und von Metallgegenständen entfernt aufbewahren. Los Batterien nicht miteinander vermischen / Batterien niemals kurzschließen, d.h. die Pole + und - nicht miteinander verbinden / Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird / Die Batterien an einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort lagern, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Entsorgung der Batterien - Verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät nehmen und in einer Batteriesammelstelle entsorgen / Batterien NIEMALS ins Feuer werden / Batterien NIEMALS durchstechen, zerdrücken, verbrennen oder zerlegen / Es darf NICHT versucht werden, Batterien durch Erhitzen, Aufladen oder auf andere Weise wiederzubeleben / Diese Anleitung bitte zum späteren Nachlesen sorgfältig aufbewahren.

SPA

Insertar/Cambiar La Pila: - Para abrir la tapa de las pilas (C), deslice una uña en la ranura. Inserte una pila LR03 (AAA) (no incluida) según el diagrama dentro del espacio de la pila.

Instrucciones De Funcionamiento

- 1) Para colocar las cuchillas en la posición correcta, sostenga las barras deslizantes (A) de cada lado y empuje hacia arriba.
- 2) Para retraer las cuchillas, asegúrese de que la alimentación esté apagada. Alinee las cuchillas en paralelo con el cuerpo (Fig. 1) y empuje suavemente hacia abajo. Retraiga las cuchillas cuando no esté en uso.

Modo de Ráfaga: - Presione ligeramente el botón de encendido (B) para activar las cuchillas. Suelte el interruptor para detener la rotación.

Modo Continuo: - Presione firmemente el botón de encendido para bloquear el interruptor. Presione nuevamente para apagar.

Advertencia: - Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños / Si se produce una fuga de la pila y entra en contacto con la piel o los ojos, lávese inmediatamente con agua abundante / Consulte a un médico si cree que alguien se ha tragado una pila / NO permita que los niños coloquen la pila sin la supervisión de un adulto / Reemplace todas las pilas de un conjunto al mismo tiempo / NO mezcle pilas nuevas y viejas o pilas de diferentes tipos o marcas / Asegúrese de que la tapa de la pila esté bien ajustada / Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto / Tenga cuidado de que no se produzca un cortocircuito en los terminales de alimentación.

Almacenamiento de las Pilas: - Almacene las pilas sin usar en su embalaje original y lejos de objetos metálicos. No mezcle ni agrupe pilas sueltas / Asegure de insertar adecuadamente las pilas, con los polos + (positivo) y - (negativo) correctamente alineados / Retire las pilas si el equipo no se va a utilizar durante períodos prolongados de tiempo / Guarde las pilas en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa.

Eliminación de las Pilas: - Retire las pilas agotadas de inmediato y deséchelas en un punto de recogida de pilas / NO arroje las pilas al fuego / NUNCA perforar, aplaste, abole o desmonte las pilas / NO intente reactivar las pilas calentándolas, cargándolas o por otros medios / Guarde estas instrucciones para referencia futura.

FRE

Insérer/Changer la Pile - Pour ouvrir le couvercle du compartiment à pile (C), glissez un ongle dans l'encoche. Insérer 1 pile LR03 (AAA) (non incluse) comme illustré sur le diagramme dans le compartiment à pile.

Mode D'emploi

- 1) Pour sortir les pales et les placer dans la bonne position, maintenir les glissières (A) de chaque côté et pousser vers le haut.
- 2) Pour rétracter les pales, s'assurer que le ventilateur est éteint. Aligner les pales parallèlement au corps (Fig. 1) et pousser délicatement vers le bas. Rétracter les pales lorsque le ventilateur n'est pas utilisé.

Mode Rafale - Appuyer légèrement sur le bouton Marche/Arrêt (B) pour enclencher les pales. Relâcher le bouton pour stopper la rotation.

Mode Continu - Appuyer fermement sur le bouton Marche/Arrêt pour verrouiller ce dernier. Appuyer à nouveau pour l'éteindre.

Avvertissements - Tenir les piles hors de portée des jeunes enfants / Si la pile fuit et le liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau / Consulter un médecin si vous pensez qu'une pile a été avalée / NE PAS laisser les enfants installer des piles sans la supervision d'un adulte / Remplacer toutes les piles d'un jeu en même temps / NE PAS mélanger des piles neuves et usagées ni des piles de types ou marques différents / S'assurer que le couvercle du compartiment à pile soit bien remis en place / Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la supervision d'un adulte / Les boîtes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Entreposage des Piles - Entreposer les piles non utilisées dans leur emballage d'origine et à l'écart des objets métalliques. Ne pas mélanger ni ranger ensemble des piles en vrac / NE jamais court-circuiter des piles, à savoir ne pas connecter les bornes + et - ensemble / Retirer les piles si le matériel ne sera pas utilisé pendant une période prolongée / Entreposer les piles dans un lieu sec, frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Mise au rebut des Piles - Retirer rapidement les piles mortes et les déposer dans un point de collecte de piles usagées / NE PAS jeter les piles dans le feu / NE JAMAIS crever, écraser, cabosser ou démonter des piles / NE PAS tenter de régénérer des piles en les chauffant, les chargeant ou par d'autres moyens / Veuillez conserver ces instructions pour toute référence future.

ITA

Inserimento/Sostituzione della Batteria - Per aprire il Coperchio batteria (C), inserire un'ungnia nella cavità. Inserire 1 batteria LR03 (AAA) (non inclusa) nell'apposita cavità come illustrato nel diagramma.

Istruzioni per l'uso

- 1) Per rilasciare le pale nella posizione corretta, tenere le Barre di scorrimento (A) su entrambi i lati e spingere verso l'alto.
- 2) Per retrarre le pale, accertarsi che l'alimentazione sia spenta. Allineare le pale in posizione parallela al corpo (Fig. 1) e spingere delicatamente verso il basso. Retrarre le pale se non in uso.

Modalità Veloce (Burst) - Premere leggermente il pulsante di accensione (B) per attivare le pale. Rilasciare l'interruttore per interrompere la rotazione.

Modalità Continua - Premere saldamente il pulsante di accensione per bloccare l'interruttore. Premere nuovamente per spegnerlo.

Avvertenze - Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini / In caso di perdita, se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente con acqua abbondante / In caso di ingestione della batteria, rivolgersi a un medico / NON consentire ai bambini di montare le batterie senza la supervisione di un adulto / Sostituire tutte le batterie di un set allo stesso tempo / NON mescolare batterie vecchie e nuove o di tipo o marchio diverso / Accertarsi che il Coperchio batteria sia fissato saldamente / Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo con la supervisione di un adulto / I terminali di alimentazione non possono essere cortocircuitati.

Stoccaggio delle Batterie - Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non miscelare batterie sfuse / NON cortocircuitare mai le batterie, ovvero non collegare insieme i terminali + e - / Rimuovere le batterie se l'apparecchio rimarrà inutilizzato per periodi prolungati / Conservare le batterie in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato lontano dalla luce diretta del sole.

Smaltimento delle Batterie - Rimuovere prontamente le batterie scariche e smaltirle in un centro di raccolta di rifiuti di batterie / NON mettere le batterie nel fuoco / Non perforare, schiacciare, intaccare o smontare MAI le batterie / NON provare a recuperare le batterie tramite riscaldamento, ricarica o altri mezzi / Conservare queste istruzioni per consultazione futura.

505 POCKET SIZED TRAVEL FAN | 01.2023

Design Go Ltd, Hemel Hempstead, HP2 7DX, United Kingdom
Design Go Ltd., c/o WUB Tax GmbH 66111 Saarbrücken, Germany
Design Go Inc, Boca Raton, FL 33431, USA
sales@go.travel | www.go.travel



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies



