

For Instant Use In:

American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Jordan, Korea, Democratic People's Republic of, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Malaysia, Mexico, Micronesia, Federated States of, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Palau, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Republic of Niger, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela, Vietnam, Yemen. Alternative localised electrical systems may occasionally be found in some countries.

ENG

Warning

- This product is for indoor use only.
- Do not use in a humid environment for an extended amount of time.
- The unit may get hot with extended use.

Important

~~1. Using the USB cable supplied with your device, connect the charger.~~

NB: The USB can only be inserted into the charger in one direction. If it does not go in easily, switch the orientation.

2. Ensure the mains socket is switched off and plug in the charger. Switch on at the wall.

3. Turn on your device if necessary and charge as per the manufacturer's instructions.

4. When charging is complete, turn off at the mains socket before disconnecting either the charger or your device.

- Please keep these instructions for future reference.

Regulatory Notices, WEEE Notice

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheellie bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility.

Design Go is a member of an approved compliance scheme, Transform, to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

GER

Warnung

- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Nicht für längere Zeit in feuchten Umgebungen verwenden.
- Das Produkt kann bei längerem Gebrauch heiß werden.

Wichtig

1. Schließen Sie das Ladegerät über das mitgelieferte USB-Kabel an.

Hinweis: Das USB-Kabel kann nur in einer Ausrichtung in das Ladegerät eingesteckt werden. Wenn es sich nicht leicht einstecken lässt, ändern Sie die Ausrichtung.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose ausgeschaltet ist, und schließen Sie das Ladegerät an. Schalten Sie die Netzsteckdose an der Wand ein.

3. Schalten Sie das Gerät ein und laden Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schalten Sie die Netzsteckdose aus, bevor Sie das Ladegerät oder Ihr Gerät ausstecken.

- Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

SPA

Advertencia

- Este producto solo debe utilizarse en interiores.
- No utilizarlo en ambientes húmedos durante un tiempo prolongado.
- El dispositivo puede calentarse si se usa prolongadamente.

Importante

1. Conecte el cargador con el cable USB suministrado con el dispositivo.

NB: El USB solo puede introducirse en el cargador en una dirección. Si no entra con facilidad, cambie la dirección.

2. Asegúrese de que la toma de corriente está desconectada y enchufe el cargador. Enciéndalo en la pared.

3. Encienda el dispositivo si es necesario y cárguelo siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. Una vez finalizada la carga, apague la toma de corriente antes de desconectar el cargador o el dispositivo.

- Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

FRE

Avertissement

- Ce produit est conçu uniquement pour un usage en intérieur.
- Éviter tout usage prolongé dans un environnement humide.
- L'appareil risque de chauffer en cas d'usage prolongé.

Important

1. Utilisez le câble USB fourni avec votre périphérique pour relier le chargeur à votre périphérique.

NB : La fiche USB ne peut être insérée dans le chargeur que dans un seul sens. En cas de difficulté, changez de sens.

2. Assurez-vous que la prise secteur est désactivée et branchez le chargeur. Activez ensuite la prise murale.

3. Allumez votre périphérique si nécessaire et procédez au chargement selon les instructions du fabricant.

4. Une fois le cycle de charge terminé, désactivez la prise secteur avant de débrancher le chargeur ou le périphérique.

- Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

ITA

Avvertenza

- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Non utilizzarlo in un ambiente umido per un periodo prolungato.
- L'unità potrebbe surriscaldarsi se usata a lungo.

Importante

1. Servendosi del cavo USB fornito con il dispositivo, collegare il caricabatterie. Nota: la presa USB può essere inserita nel caricabatterie solo in una direzione. In caso di difficoltà, cambiare direzione.

2. Accertarsi che la presa di alimentazione di rete sia spenta e collegare il caricabatterie. Accendere la presa al muro.

~~3. Accendere il dispositivo, se necessario, e caricare attenendosi alle istruzioni del produttore.~~

4. Al termine della ricarica, spegnere la presa di alimentazione prima di scollegare il caricabatterie o il dispositivo.

- Ritenere le istruzioni per futura consultazione.

579 AMERICAS USB-A CHARGER (2.4A) | 0323

Design Go Ltd., Hemel Hempstead, HP2 7DX, United Kingdom
Design Go Ltd., c/o WUB Tax GmbH 66111 Saarbrücken, Germany
Design Go Inc. Boca Raton, FL 33431, USA
sales@go.travel | www.go.travel



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies

DUT

Waarschuwing

- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Niet gedurende langere tijd in een vochtige omgeving gebruiken.
- Het toestel kan warm worden bij langdurig gebruik.

Belangrijk

1. Sluit de lader aan met de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd. NB: De USB kan slechts in één richting in de lader worden gestoken. Als het niet gemakkelijk gaat, verander de oriëntatie.
 2. Zorg ervoor dat het stopcontact is uitgeschakeld en sluit de lader aan. Inschakelen bij de muur.
 3. Zet indien nodig uw apparaat aan en laad het op volgens de instructies van de fabrikant.
 4. Schakel na afloop van het opladen het apparaat uit bij het stopcontact voordat u de lader of uw apparaat loskoppelt.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

G R E

Προειδοποίηση

- Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η μονάδα μπορεί να γίνει καυτή μετά από παρατεταμένη χρήση.

Σημαντικό

1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας, συνδέστε τον φορτιστή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το USB μπορεί να εισαχθεί στον φορτιστή μόνο προς μία κατεύθυνση. Εάν δεν εισέρχεται εύκολα, αλλάξτε τον προσανατολισμό.
 2. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι απενεργοποιημένη και συνδέστε τον φορτιστή. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην πρίζα.
 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας εάν χρειάζεται και φορτίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην πρίζα πριν αποσυνδέσετε είτε τον φορτιστή είτε τη συσκευή σας.
- Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

P O R

Aviso

- Este produto é apenas para uso interior.
- Não utilizar num ambiente húmido durante um período de tempo prolongado.
- A unidade pode aquecer com uma utilização prolongada.

Importante

1. Usando o cabo USB fornecido com o seu dispositivo, ligue o carregador. NB: O USB só pode ser inserido no carregador numa direção. Se não entrar facilmente, mude a orientação.
 2. Certifique-se de que a tomada de alimentação está desligada e ligue o carregador. Ligar na parede.
 3. Ligue o seu dispositivo, se necessário, e carregue de acordo com as instruções do fabricante.
 4. Quando o carregamento estiver completo, desligue na tomada antes de desligar o carregador ou o seu dispositivo.
- Guarde estas instruções para referência futura.

S W E

Varning

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte i fuktig miljö under en längre tidsperiod.
- Enheten kan bli varm vid långvarig användning.

Viktigt

1. Använd USB-kabeln som medföljer enheten, anslut laddaren. OBS! USB-kabeln kan edanst sättas i laddaren i en riktning. Om den inte kan sättas i lätt, byt riktning.
 2. Säkerställ att eluttaget är fränkopplat och sätt i laddaren. Slå på brytaren på väggen.
 3. Slå på enheten om den behövs och ladda den enligt tillverkarens anvisningar.
 4. När laddningen är slutförd, slå ifrån vid eluttaget innan du kopplar ur antingen laddaren eller din enhet.
- Förvara dessa instruktioner för framtida referens.

R U S

Предупреждение

- Это изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- Не используйте изделие во влажной среде в течение длительного времени.
- Корпус устройства может нагреваться при продолжительном использовании.

Важно

1. С помощью USB-кабеля из комплекта поставки вашего устройства соедините его с этим зарядным устройством. Обратите внимание: USB-кабель можно вставить в зарядное устройство только в одном направлении. Если не удастся сделать это легко, измените ориентацию.
 2. Убедитесь, что электрическая розетка отключена, и вставьте зарядное устройство. Включите настенную розетку.
 3. При необходимости включите свое устройство и зарядите его согласно инструкциям производителя.
 4. После завершения зарядки выключите электрическую розетку, прежде чем отсоединять зарядное устройство или свое устройство.
- Сохраните эти инструкции на случай необходимости.

A R A

تحذير

- هذا المنتج مخصص للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.
- لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة لمدة طويلة من الزمن.
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز في حالة الاستخدام لفترة طويلة.
- هام.
- 1. وصل رأس الشاحن باستخدام كابل USB المتوفر مع جهازك.
- ملاحظة: يمكن إدخال USB في رأس الشاحن في اتجاه واحد فقط. فإذا لم يدخل بسهولة، بدل الاتجاه.
- 2. تأكد أن فصل مقبس الأسلاك وأدخل رأس الشاحن. ثم شغل المقبس.
- 3. شغل جهازك إذا اقتضت الضرورة واشحنه وفق تعليمات المصنع.
- 4. عند اكتمال الشحن، افصل أسلاك المقبس قبل الفصل من رأس الشاحن أو جهازك.
- يُرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.